

# オープンパネルスタンド 取扱説明書

傾斜タイプ(片面・両面)

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

## ⚠ 警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

## ⚠ 注意



必ず実行

パネルの開閉はアルミフレームの中央部を持って開閉して下さい。




注意

ステイ開閉の際はステイで指を挟まない様、ご注意ください。




## ワンタッチステイの使用方法


収納時



- ① ワンタッチステイの中央部分を上に持ち上げます




- ② 持ち上げたステイが水平になるまで持ち上げれば出来上がりです。




注意

その際、指をステイの開閉部で挟まない様ご注意ください



## オープンパネル使用方法

- ① 4 辺のフレームを開く  
(外側に開く簡単フレーム)



- ② 透明アクリル板を外して  
ポスター等をセットします。



- ③ 再び、アクリル板を付け  
4 辺のフレームを閉じて  
セット完了です。



パネルの開閉はアルミフレームの中央部を持って必ず実行 開閉して下さい。



注意

アルミフレームコーナーの切断部にご注意下さい  
また、閉じる際には、指を挟まぬようご注意ください

